



Underram och lämmar i aluminium godkända enligt gällande regler ner till 2,5 m gravdjup. Avsedda för stående spont. 32 stycken krävs för tätspontning.

1 sats gravmallar, till 2 m gravdjup, består av:

- 1 st överram, art. nr 10160
- 1 st underram, art. nr 10170-alu
- 2 st frigörningskrokar

Till 2,5 m gravdjup krävs 2 underramar

Gravmallar

Ett säkert hjälpmedel vid gravgrävning där rinnsand och lösa stenar förekommer.

Gravmallarna är ställbara i sidled. Allt arbete med upptagning av gravmallar/lämmar sker från markplan, för en god säkerhet.

I varje hörn av överramen sitter en kedja fast. Kedjorna krokas fast i underramen. Då flera underramar används kopplas medföljande kedjor mellan varje ram.

Bruksanvisning för användning av gravmallar.

1. Vid 1,5 m grav placeras underramen ovanför kistan på ca 1 m djup.
Vid 2,5 m grav placeras första underramen mitt emellan översta och nedersta ramen. Den nedersta underramen sätts över kistan.
2. Gräv så djupt det går utan rasrisk.
3. Lägg ner underramen.
4. Lägg ut överramen i markplan. Om den önskas helt i plan med markytan, gräv då ner sidorören till önskat läge.
5. Fäst de fyra kedjorna i krokarna på underramen.
6. Res upp lämmarna omkring ramarna.
7. Fortsätt grävningen och tryck ner lämmarna under tiden grävningen fortgår. Underramen blir hängande i kedjorna på önskat djup.
8. Gräv vidare till fullt djup och tryck ner lämmarna efter hand.

Upptagning av gravmallar.

1. Återfyll runt kistan.
2. Drag ur båda spärrarna som håller nedre ramen låst i utvikt läge.
3. Eventuellt behöver mittersta gavellämmarna tas upp först för att det ska bli enklare att ta upp underramen.
4. Vik ihop ramen. Använd medföljande lyftkrokar i de öglor som finns på ramens kortsidor.
5. Lyft upp nedre ramen.
6. Drag upp lämmarna allt eftersom återfyllningen fortsätter.
7. Lyft bort överramen.